

Verklebeanleitung

Den Aufkleber an die gewünschte Stelle positionieren, rechts und links mit einem Klebeband fixieren.

Bei Bedarf den Aufkleber mit einem Meterstab genau einmessen.

Nachdem der Aufkleber eingemessen wurde muss dieser oben und unten mittig fixiert werden.

Danach kann auf einer Seite das Klebeband entfernt werden,

die Trägerfolie abgeschnitten,

und der Aufkleber mit dem Finger oder einen Rakel angedrückt werden. Diesen Vorgang wiederholen Sie mit der anderen Seite ebenfalls.

Zuletzt muss das Tape entfernt werden.

Dieses bitte flach und langsam abziehen.

FERTIG :)

